

Générateur Alsagoupe 7200



Repère	Code	Français	English	Deutsch
1	126A0440	Moteur thermique	engine assy	Motor
2	126A0441	Support	air cleaner holder	Träger
3	126A0442	Ecrou	nut	Mutter
4	126A0443	Grille	Article outlet network	Blech
5	126A0444	Vis	flange bolt	Schraube
6	126A0445	Génératrice complète	stator&rotor assy	Generator komplett
7	126A0446	Vis	flange bolt	Schraube
8	126A0447	Rondelle	washer	Scheibe
9	126A0448	Vis	flange bolt	Schraube
10	126A0449	Couverlce	Rear cover	Deckel
11/12	126A0450	Rectificateur	Rectifier	Kohlen
13	126A0451	Vis	bolt	Schraube
14	126A0452	Rondelle	washer	Scheibe
15	126A0453	Rondelle	washer	Scheibe
16	126A0454	AVR	AVR	AVR
17	126A0455	Vis	flange bolt	Schraube
18	126A0456	Platine de connection	lug plate assembled	Stecker
19	126A0457	Vis	bolt	Schraube
20	126A0458	Couverlce	back cap	Deckel
21	126A0459	Charbons	abrasion-resistant brush	Kohlen
22	126A0460	Rondelle	washer	Scheibe
23	126A0461	Vis	flange bolt	Schraube
24/27	126A0462	Pot d'échappement	muffler	Auspuff
25	126A0463	Vis	flange nut	Schraube
26	126A0464	Joint	Muffler gasket	Dichtung
28	126A0465	Vis	flange bolt	Schraube
29	126A0466	Clips	fuel tube clip	Klipps
30	126A0467	Robinet d'essence	Fuel Cock Assy	Benzinhahn
31	126A0468	Reservoir	Fuel tank	Behälter

32	126A0469	silent bloc	Fuel tank rubber mat	Dämpfer
33	126A0470	Rondelle	washer	Scheibe
34	126A0471	Vis	flange bolt	Schraube
35	126A0472	Jauge d'essence	Fuel gauge assy	Benzinuhr
36	126A0473	Vis	bolt	Schraube
37	126A0474	Filtre à essence	fuel filter	Benzinfilter
38	126A0475	Couvercle	fuel tank cap	Deckel
39	126A0476	Vis	flange bolt	Schraube
40	126A0477	Carter	Arc board	Gehäuse
41	126A0478	Protection	Handle cover	Deckel
42	126A0479	Poignée	Handle	Griff
43	126A0480	Vis	flange bolt	Schraube
44	126A0481	Rondelle	Nylon washer	Scheibe
45	126A0482	Chassis	frame	Fahrgestell
46	126A0483	Ecrou	flange nut	Mutter
47	126A0484	silent bloc	Damping feet	Dämpfer
48	126A0485	Axe de roue	Wheel shaft	Achse
49	126A0486	Roue	Wheel	Rad
50	126A0487	Rondelle	washer	Scheibe
51	126A0488	Goupille	pin	Stift
52	126A0489	Loquet	Battery layering	Klinke
53	126A0490	Logement batterie	Battery box	Batterienträger
54	126A0491	Pied	Frame holder	Fuss
55	126A0492	Patin	Frame rubber shock absorber	Schuh
56	126A0493	Panneau de controle	control panel	Steuertafel
57	126A0494	Nemann	key starter	Schalter
58	126A0495	Voltmetre	voltmeter	Voltmeter
59	126A0496	Prise	socket	Steckdose
60	126A0497	Disjoncteur	Overload protectors	Schutzschalter
61	126A0498	Fusible	protectors	Sicherung
62	126A0499	Borne courant continue	DC Posts	DC Steckdose
63	126A0500	Borne courant continue	DC Posts	DC Steckdose
64	126A0501	Vis	flange bolt	Schraube
65	126A0502	Ecrou	flange nut	Mutter
66	126A0503	Rondelle	washer	Scheibe
67	126A0504	Rondelle	washer	Scheibe
68	126A0505	Rondelle	washer	Scheibe
69	126A0506	Couvercle	Control panel back cover	Deckel
70	126A0507	Batterie	battery	Batterien

Moteur Alsagroupe 7200



Repère	Code	Français	English	Deutsch
1	126A0346	Vis	flange bolt	Schraube
2	126A0347	Lanceur	recoil starter assy	Anlasser
3	126A0348	Vis	flange bolt	Schraube
4	126A0349	Clips	clamp	Klipps
5	126A0350	Couvercle	Fan cover comp	Deckel
6	126A0351	Bouchon	Rubber stopper plug	Kappe
7	126A0352	Biellette	Governor rod	Schwingarm
8	126A0353	Ressort	Throttle return spring	Feder
9	126A0354	Couvercle	Head Wind Cover	Deckel
10	126A0355	Biellette	Governor arm	Schwingarm
11	126A0356	Vis	bolt	Schraube
12	126A0357	Ecrou	nut	Mutter
13	126A0358	Ressort	Governor spring	Feder
14	126A0359	Goupille	Lock pin	Stift
15	126A0360	Joint	gasket	Dichtung
16	126A0361	Levier	Governor arm shaft	Hebel
17	126A0362	Ecrou	nut	Mutter
18	126A0363	Cloche	starter hub	Glocke
19	126A0364	Ventilateur	fan	Lufter
20	126A0365	Volant magnétique	fly wheel	Schwungrad
21	126A0366	Vis	flange bolt	Schraube
22	126A0367	Solenoïde	charge coil assy	Magnetspule
23	126A0368	Clips	charge coil clip	Klipps
24	126A0369	Joint spi	Crankshaft Oil seal	Dichtung
25	126A0370	Support	the rubber sleeve	Träger
26	126A0371	Joint spi	Governor arm shaft oil seal	Dichtung
27	126A0372	Diode	diode	Diode
28	126A0373	Clips	clamp	Klipps
29	126A0374	Démarreur	Starter motor assy	Starter
30	126A0375	Vis	flange bolt	Schraube
31	126A0376	Carter	crankcase	Gehäuse
32	126A0377	Entretoise	Dowel pin	Abstandhalter
33	126A0378	Joint	Case over packing	Dichtung
34	126A0379	Capteur de niveau d'huile	Oil level switch assy	Ölsensor
35	126A0380	Vis	flange bolt	Schraube
36	126A0381	Arbre à came	Camshaft assembly	Nockenwelle
37	126A0382	Roulement	bearing	Lager
38	126A0383	Regulateur de regime	balance shaft	Regulator
39	126A0384	Vilebrequin	Crankshaft Assy	Kürbenwelle

40	126A0385	Roulement	bearing	Lager
41	126A0386	Couvercle	Governor cover	Deckel
42	126A0387	Joint	Governor gasket	Dichtung
43	126A0388	Clips	Governor shaft clip	Klipps
44	126A0389	Arbre du régulateur	Governor shaft	Welle
45	126A0390	Masselotte	Governor weight Assy	Masse
46	126A0391	Jauge d'huile	Oil level cap assy.	Ölstandzeiger
47	126A0392	Vis	flange bolt	Schraube
48	126A0393	Couvercle carter	Crankcase cover	Deckel
49	126A0394	Bielle	Connecting rod comp	Pleuel
50	126A0395	Axe du piston	Piston pin	Kolbenachse
51	126A0396	Clips	Piston pin clip	Klipps
52	126A0397	Piston	Piston	Kolben
53/54/55/56	126A0398	Segments	Piston rings	Kolben-Ring
57	126A0399	Joint	Head Cover gasket	Dichtung
58	126A0400	Couvercle culbuteur	Head Cover	Deckel
59	126A0401	Rondelle	Stud bolt washer	Scheibe
60	126A0402	Joint	Stud bolt gasket	Dichtung
61	126A0403	Vis	Stud bolt	Schraube
62	126A0404	Tube	tube	Rohr
63	126A0405	Rondelle	tube washer	Scheibe
64	126A0406	soupape d'echapement	Exhaust valve	Ablassventil
65	126A0407	Soupape d'admission	Intake valve	Einlassventil
66	126A0408	Siege	Exhaust valve seat	Ventilsitz
67	126A0409	Entretoise	Intake Valve Oil Seal	Abstandhalter
68	126A0410	Ressort	Valve spring	Feder
69	126A0411	Siège de ressort	exhaust valve spring seat	Federsitz
70	126A0412	Siège de ressort	intake valve spring seat	Federsitz
71	126A0413	Chapeau	Exhaust valve hat	Ventildeckel
72	126A0414	Joint de vidange	Drain bolt washer	Entleerungsdichtung
73	126A0415	Vis de vidange	Drain plug bolt	Entleerungschraube
74	126A0416	commande de soupape	Valve lifter	Ventilführung
75	126A0417	Tige	Push rod	Stange
76	126A0418	Vis	Stud bolt	Schraube
77	126A0419	Tige filetée	Stud bolt	Gewindestange
78	126A0420	Culasse	Cylinder head comp	Zylinderkopf
79	126A0421	Couvercle	Head Wind Cover	Deckel
80	126A0422	Tige filetée	Stud bolt	Gewindestange
81	126A0423	Guide	Push rod guide plate	Führung
82	126A0424	Tige filetée	Pivot bolt	Gewindestange
83	126A0425	Culbuteur	Valve rocker arm	Kipphebel
84	126A0426	Pivot des culbuteur	Rocker arm pivot	Schwenkachse
85	126A0427	Ecrou de reglage	Pivot adjusting nut	Steffmutter
86	126A0428	Joint	Head over packing	Dichtung
87	126A0429	Entretoise de centrage	Dowel pin	Abstandhalter
88	126A0430	Bobine HT	Ignition	Hochspannungspule
89	126A0431	Bougie F6TC	Spark plug F6TC	Zündkerze
90	126A0432	Joint	Insulator inner packing	Dichtung
91	126A0433	Séparateur	Carburetor insulator	Abstandhalter
92	126A0434	Joint	Insulator outer packing	Dichtung
93	126A0435	Carburateur	Carburetor assembly	Vergaser
94	126A0436	Clips	fuel clip	Klipps
95	126A0437	Tuyau d'admission	fuel tube	Einlassrohr
96	126A0438	Joint	Air cleaner Gasket	Dichtung
97	126A0439	Filtre à air	Air cleaner	Luftfilter